

## Wechsel von Einbauteilen des Schwenkhebels

### Exchange of built-in parts of swivel handles


- 1** Zugänglichkeit des Schwenkhebels ermöglichen  
*Get access to the swivel handle*



- 2** Lösen der Schrauben  
*Unfasten the screws*



- 3** Auswechseln der Einbauteile  
*Exchange the built-in parts of the swivel*



- 4** Schrauben festziehen  
*Fasten the screws*



Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.  
*Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.*

#### Berthold Sichert GmbH

Kitzingstraße 1 - 5 | D -12277 Berlin  
Postfach / Post-office box: 48 02 05 | D -12252 Berlin  
www.Sichert.com

Telefon / Phone: +49 30 74707-0  
Telefax / Fax: +49 30 74707-20  
E-Mail / E-Mail: Info@Sichert.com

Dokument / Document: 59.1802.02.03  
Revision / Revision: -  
Ersteller / Author: Fle

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierenden Folgeschäden jeder Art.  
*All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. SICHERT makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and excludes any liability regarding its use. SICHERT's only obligations are those in the Standard Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment and in no case will SICHERT be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising therefrom.*

## Wechsel von Einbauteilen des Schwenkhebels

### Exchange of built-in parts of swivel handles


- 1** Zugänglichkeit des Schwenkhebels ermöglichen  
*Get access to the swivel handle*



- 2** Lösen der Schrauben  
*Unfasten the screws*



- 3** Auswechseln der Einbauteile  
*Exchange the built-in parts of the swivel*



- 4** Schrauben festziehen  
*Fasten the screws*



Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.  
*Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.*

#### Berthold Sichert GmbH

Kitzingstraße 1 - 5 | D -12277 Berlin  
Postfach / Post-office box: 48 02 05 | D -12252 Berlin  
www.Sichert.com

Telefon / Phone: +49 30 74707-0  
Telefax / Fax: +49 30 74707-20  
E-Mail / E-Mail: Info@Sichert.com

Dokument / Document: 59.1802.02.03  
Revision / Revision: -  
Ersteller / Author: Fle

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierenden Folgeschäden jeder Art.  
*All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. SICHERT makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and excludes any liability regarding its use. SICHERT's only obligations are those in the Standard Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment and in no case will SICHERT be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising therefrom.*